LG Master K120S/200S

人机默认值

通讯速率：38400, 8, None, 1 (RS-232)
控制器站号：0（此协定无 PLC 站号，故只能一对一连线）
控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

DOP 接线端 9 pin D-SUB (RS-232)		Controller 接线端 9 pin D-SUB male (RS-232 for LG K120S/200S)
RXD (2)	———	(3) TXD
TXD (3)	———	(2) RXD
GND (5)	———	(5) GND

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式 Word No.(n)	读写地址范围	数据长度	注
WORD_DEVICE_PW	**PW**n	**PW**0 – **PW**15	Word	
WORD_DEVICE_MW	**MW**n	**MW**0 – **MW**191	Word	
WORD_DEVICE_KW	**KW**n	**KW**0 – **KW**31	Word	
WORD_DEVICE_LW	**LW**n	**LW**0 – **LW**63	Word	
WORD_DEVICE_FW	**FW**n	**FW**0 – **FW**63	Word	
WORD_DEVICE_TW	**TW**n	**TW**0 – **TW**255	Word	
WORD_DEVICE_CW	**CW**n	**CW**0 – **CW**255	Word	
WORD_DEVICE_DW	**DW**n	**DW**0 – **DW**9999	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式 **Word No.(n)；Bits No.(b)**	读写地址范围	注
BIT_DEVICE_P	**P**nb	**P**00 – **P**15F	
BIT_DEVICE_M	**M**nb	**M**00 – **M**191F	
BIT_DEVICE_K	**K**nb	**K**00 – **K**31F	
BIT_DEVICE_L	**L**nb	**L**00 – **L**63F	
BIT_DEVICE_F	**F**nb	**F**00 – **F**63F	
BIT_DEVICE_T	**T**b	**T**0 – **T**255	
BIT_DEVICE_C	**C**b	**C**0 – **C**255	

NOTE

注1　若 LG PLC 端连接的脚位为 Pin 4 (RXD)、Pin 7 (TXD)及 Pin 5 (SG)，及代表使用 CNET 通信协议 (请参阅 “LG Master-K CNET”手册)。120S/200S 通信协议与 CNET 通信协议不可同时使用。